

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: zme@nt-rt.ru || Сайт: <http://tehavtomatika.nt-rt.ru/>

Однооборотные электроприводы с интеллектуальным блоком КИМ2

МЭОФ-100, МЭОФ-250, МЭОФ-320, МЭОФ-400, МЭОФ-630 с интеллектуальным блоком КИМ2



Варианты исполнения и степень защиты:

общепромышленное – IP65 (IP67, IP68 – опция),
взрывозащищенное – IP65, IP67 (IP68 – опция).

Климатическое исполнение:

общепромышленное – У1 (-40...+85°C), УХЛ1 (-60...+60°C);
взрывозащищенное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C); Т1, Т2 (-10...+50°C).

Напряжение питания (частота): 220 В (50 Гц) и 380 В (50 Гц).

Присоединительные размеры: по ГОСТ Р 55510-2013 или по заказу.

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T4 Gb или 1Ex d IIB T4 Gb.

ПХТ4 – код подгруппы взрывозащищенного оборудования ПСТ или ПВТ температурного класса Т4.

Опция: датчик температуры электродвигателя.

Тип привода	Ном. крутящий момент, Нм	Макс. момент включения, Нм	Ном. время полного хода, с	Ном. полный ход, об.	Ном. потреб. мощность, не более, Вт		Масса, не более, кг	
					общепром.	вз/з.	общепром.	вз/з.
МЭОФ-100-Е2-10(К)	100	150	10; 25; 63; 160	0.25; 0.63	180/240; 360	180/250; 360	48	49
МЭОФ-250-Е2-10(К)	250	380	10; 25; 63; 160	0.25; 0.63	180/240; 260/400; 630	180/250; 260/410; 660	49	53
МЭОФ-320-Е2-10(К)	320	480	10; 25	0.25; 0.63	630	660	52	55
МЭОФ-400-Е2-10(К)	400	600	25; 63; 160	0.25; 0.63	260/400; 630	260/410; 660	49	53
МЭОФ-630-Е2-10(К)	630	950	25; 63; 160	0.25; 0.63	260/400; 630	260/410; 660	52	55

МЭО(Ф)-250, МЭО(Ф)-630, МЭО(Ф)-1000, МЭО(Ф)-1600 с интеллектуальным блоком КИМ2



Варианты исполнения и степень защиты:

общепромышленное – IP65 (IP67 – опция),
взрывозащищенное – IP65, IP67 (IP68 – опция).

Климатическое исполнение:

общепромышленное – У1 (-40...+85°C), УХЛ1 (-60...+60°C);
взрывозащищенное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C); Т1, Т2 (-10...+50°C).

Напряжение питания (частота): 380 В (50 Гц).

Присоединительные размеры: по ГОСТ Р 55510-2013 или по заказу.

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T4 Gb или 1Ex d IIB T4 Gb.

ПХТ4 – код подгруппы взрывозащищенного оборудования ПСТ или ПВТ температурного класса Т4.

Тип привода	Ном. крутящий момент, Нм	Макс. момент включения, Нм	Ном. время полного хода, с	Ном. полный ход, об.	Ном. потреб. мощность, не более, Вт	Масса, не более, кг	
						общепром.	вз/з.
МЭО(Ф)-250-E2-08K	250	380	10; 25	0.25; 0.63	230	78	77
МЭО(Ф)-630-E2-08K	630	950	10; 25; 63; 160	0.25; 0.63	230; 330; 460	83	85
МЭО(Ф)-1000-E2-08K	1000	1500	10; 25; 63; 160	0.25; 0.63	230; 330; 460	84	85
МЭО(Ф)-1600-E2-08K	1600	2400	25; 63; 160	0.25; 0.63	230; 330; 460	83	85

МЭО(Ф)-2000, МЭО(Ф)-2500, МЭО(Ф)-4000 с интеллектуальным блоком КИМ2



Варианты исполнения и степень защиты:

общепромышленное – IP65 (IP67 – опция),
взрывозащищенное – IP65, IP67 (IP68 – опция).

Климатическое исполнение:

общепромышленное – У1 (-40...+85°C), УХЛ1 (-60...+60°C);
взрывозащищенное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C); Т1, Т2 (-10...+50°C).

Напряжение питания (частота): 380 В (50 Гц).

Присоединительные размеры: по ГОСТ Р 55510-2013 или по заказу.

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T4 Gb или 1Ex d IIB T4 Gb.

ПХТ4 – код подгруппы взрывозащищенного оборудования ПСТ или ПВТ температурного класса Т4.

Тип привода	Ном. крутящий момент, Нм	Макс. момент включения, Нм	Ном. время полного хода, с	Ном. полный ход, об.	Ном. потреб. мощность, не более, Вт	Масса, не более, кг	
						общепром.	вз/з.
МЭО(Ф)-2000-Е2-09К	2000	3000	25; 63; 160	0.25; 0.63	230; 330; 460	106	110
МЭОФ-2500-Е2-09К	2500	3750	63; 160	0.25; 0.63	230; 330	103	110
МЭОФ-4000-Е2-09К	4000	6000	63; 160	0.25; 0.63	330; 460	103	110

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	