

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [zme@nt-rt.ru](mailto:zme@nt-rt.ru) || Сайт: <http://tehavtomatika.nt-rt.ru/>

## Прямоходные электроприводы с интеллектуальным блоком КИМЗ ПЭП-А10000, ПЭП-А25000 с интеллектуальным блоком КИМЗ

### Варианты исполнения и степень защиты:

общепромышленное – IP54, IP65 (IP67 - опция);

взрывозащищенное – IP65 (IP67 – опция).

### Климатическое исполнение:

общепромышленное – У1, У2 (-40...+60°C), УХЛ1 (опция) (-60...+60°C);

взрывозащищенное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C).

Напряжение питания (частота): 380 В (50 Гц).

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T4 Gb или 1Ex d IIB T4 Gb.

ПХТ4 – код подгруппы взрывозащищенного оборудования ПСТ или ПВТ температурного класса Т4.

Диапазон настройки усилия на штоке: 10000-25000Н.



| Тип привода      | Номинальное усилие на штоке, Н | Номинальное время полного хода штока, с | Номинальное значение полного хода вых. штока, мм | Диапазон настройки хода штока, мм | Номинальная мощность двигателя, Вт | Масса, не более, кг   |        |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|
|                  |                                |                                         |                                                  |                                   |                                    | общепром. (IP54/IP67) | вз/з.  |
| ПЭП-А10000-Е3-12 | 10000                          | 86                                      | 50                                               | 3-50                              | 60                                 | 49/53                 | 53     |
| ПЭП-А25000-Е3-12 | 25000                          | 50; 86; 100; 170; 290                   | 50; 100; 170                                     | 3-50; 3-100; 3-170                | 60; 90                             | 49/53; 51/55          | 53; 55 |