#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: zme@nt-rt.ru || Caйт: http://tehavtomatika.nt-rt.ru/

## Прямоходные электроприводы с блоками сигнализации положения

## МЭПК-800, МЭПК-1600, МЭПК-2500 с блоком концевых выключателей БКВ, с блоками сигнализации положения БСПР



#### Варианты исполнения и степень защиты:

общепромышленное – IP54, IP65.

Климатическое исполнение: УЗ.1 (-10...+50°С), ТЗ (-10...+50°С).

**Напряжение питания (частота):**220,230, 240 B (50 Гц); 220 B (60 Гц).

Тип внешнего или встроенного управляющего устройства при бесконтактном управлении: ПБР-2ИМ, ПБР-2И, ПБР-2М1, ПБР-2М2.

Тип привода	Усилие на штоке в конечном положении	Усилие на штоке в среднем положении	Ном. время полного хода вых. штока, с	Ном. значение полного хода вых. штока мм	Потребляемая мощность, Вт	Масса, не более, кг
МЭПК- 800-X-99	800	365; 440	25; 63	20; 40	43	5,2
МЭПК- 1600-X-99	1600	730; 940	63; 125	20; 40	36; 43	5,2
МЭПК- 2500-X-99	2500	1440	125	20	36	5,2

# МЭПК-6300 с блоком концевых выключателей БКВ, с блоками сигнализации положения БСПР, БСПИ, БСПТ или БД-1



#### Варианты исполнения и степень защиты:

общепромышленное – IP54, IP65.

Климатическое исполнение: У1 (-40...+55°С), У2 (-40...+50°С), Т2 (-10...+50°С).

Напряжение питания (частота):220, 230, 240 В (50  $\Gamma$ ц); 220 В (60  $\Gamma$ ц); 380, 400, 415 В (50  $\Gamma$ ц); 380 В (60  $\Gamma$ ц).

Тип внешнего или встроенного управляющего устройства при бесконтактном управлении: ПБР-2ИМ, ПБР-2И1, ПБР-2M1, ПБР-2M2.

Тип привода	Усилие на штоке в конечном положении	Усилие на штоке в среднем положении	Ном. время полного хода вых. штока, с	Ном. значение полного хода вых. штока мм	Потребляемая мощность, Вт	Масса, не более, кг
МЭПК- 6300-X- 99(К)	6300	960; 1250; 2000; 2470	20; 50	30; 40; 60	110	11
МЭПК- 6300-X-03)	6300	1250; 2000; 2470	50	30; 40; 60	110	11

## МЭПК-6300 с блоками сигнализации положения БСПР, БСПИ, БСПМ



## Варианты исполнения и степень защиты:

взрывозащищенное – ІР54, ІР67.

Климатическое исполнение: У2 (-40...+50°С), УХЛ1(-60...+55°С).

**Напряжение питания (частота):** 380, 400, 415 B (50 Гц); 380 B (60 Гц).

Тип внешнего или встроенного управляющего устройства при бесконтактном управлении: ПБР-3A, ПБР-3И.

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIB T4 Gb.

Тип привода	Номинальное усилие на штоке, Н	Ном. время полного хода вых. штока, с	Ном. значение полного хода вых. штока мм	Потребляемая мощность, Вт	Масса, не более, кг
МЭПК-6300-Х-ИВТ4-00	6300	50	30; 40; 60	110	17
МЭПК-6300-Х-ИВТ4-01	6300	50	30; 40; 60	110	17
МЭПК-6300-Х-ИВТ4-02	6300	50	30; 40; 60	110	17
МЭПК-6300-Х-ИВТ4-03	6300	50	30; 40; 60	110	17

## МЭП-25000 с блоками сигнализации положения БСПТ, БСПМ



### Варианты исполнения и степень защиты:

взрывозащищенное – IP65.

Климатическое исполнение: У2 (-40...+50°С), УХЛ2(-60...+50°С), Т2(-10...+50°С).

**Напряжение питания (частота):** 380, 400, 415 B (50 Гц); 380 B (60 Гц).

Тип внешнего или встроенного управляющего устройства при бесконтактном управлении: ПБР-3А, ПБР-3И.

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIB T4 Gb.

Тип привода	Номинальное усилие на штоке, Н	Ном. время полного хода вых. штока, с	Ном. значение полного хода вых. штока мм	Потребляемая мощность, Вт	Масса, не более, кг
МЭП-25000- IIBT4-02(-13)	10000; 16000; 18000; 20000; 25000	30; 50; 60; 100; 170; 200; 240; 340	30; 50; 100; 120; 150; 170	110; 250	38; 52

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: zme@nt-rt.ru || Сайт: http://tehavtomatika.nt-rt.ru/